

AKEMI® AKELUX Stone Repair System

Het professionele reparatiesysteem voor uw stenen!

Step by Step

Herstelling van kanten: Bij het afbreken van een kant aan de steen (vb. keukenwerkbladen, vensterbanken, traptredes).

Herstelling van krassen: Krassen in de steen (vb. keukenwerkbladen, vloeren, Engineered Stone).

Herstelling van gaten: Gaten in de steen (vb. keukenwerkbladen, vloeren, traptredes).

1. Manueel of machinaal uitfrezen van de schadeplaats, min. 0,2mm, verwijderen van alle losse delen.
2. Reinigen met **AKELUX** Cleaner.
3. Bij kalksteen (vb. Marmer) met **AKELUX** Pyrosil brander het oppervlak ca. 5 sec. met het „bleekblauwe“ vlammenbereik bevlammen op afstand van +/-2cm.
4. **AKELUX** Primer stift opbrengen en 60 seconden laten drogen.
5. De schadeplaats aan de kant met transparante band afkleven. Applicatie van **AKELUX** Filler Transparent Liquid of Transparent Gel als aanvulling .
6. Met **AKELUX** folie bedekken en 30 sec/cm² met **AKELUX** LED lichtstraler laten uitharden.
7. **AKELUX** Transparant Liquid met **AKELUX** Filler gekleurd op de steenkleur afstemmen. Eventueel met **AKELUX** Structuur vullen en laten uitharden door **AKELUX** LED straler.
8. Overtollig materiaal met **AKELUX** schaaft wegnemen. Voor kalksteen raden wij het gebruik aan van sepia-schelpen om krassen te vermijden.
9. **AKELUX** silicon-polijstijnen over de **AKELUX** schuur- en polierblok leggen en de schadeplaats nat fijnschuren.
10. **AKELUX** polierpasta op de steen opbrengen. Manueel met **AKELUX** polierdoek en de vilten zijde van de schuurblok of machinaal oppolieren.
11. Triple Effect aanbrengen.

De steen ziet er weer als nieuw uit !

Tips en trucs:

- *Kleine krasjes enkel met transparante lijm en pvc folie behandelen. Niet aandrukken op de lijm zelf.*
- *Het teveel aan lijm eerst verwijderen (schuurpapier K120 om schaaft wikkelen)*
- *Reparatie aan zijkant: eerst afplakken met doorzichtige tape alvorens de lijm te gebruiken.*

- *Indien de herstelling niet volgens de regels der kunst is kan men altijd de behandeling herhalen.*